

ARTIGO REABILITAÇÃO, BEM ESTAR E CONFORTO

Finalidade:

Este tapete de ginástica, da Sissel, é uma ótima escolha para os seus exercícios diários. O tapete de ginástica é feito em espuma de alta qualidade que garante uma ótima absorção do choque e maior resistência à pressão. O tapete pode ser enrolado rapidamente, é fácil de limpar e é suave para a pele. A estrutura ondulada moderna e as propriedades de absorção de choque garantem que todos os exercícios são sempre executados corretamente.

Características:

Os tapetes de ginástica SISSEL® são feitos principalmente de NBR (nitrilo-butílico), uma espuma de células fechadas (borracha sintética) com várias características positivas. O material caracteriza-se por ser anti deslizante e muito durável, oferece muito bom suporte para a estabilidade e tem excelentes qualidades de amortecimento para um treino seguro durante muitos anos. Sem ftalatos nocivos, um grupo de plastificantes que são altamente controversos. O tapete não contém quaisquer compostos orgânicos voláteis.

Medida: 180 (comprimento) x 60 (largura) x 1,5cm (espessura)

Cor: Azul, Vermelho, Cinza e Verde

Lote: Ver embalagem

Data de produção: Ver embalagem

Modelo:

200.001.5 – Azul
200.002.5 - Vermelho
200.003.5 – Cinza Escuro
200.006.5 - Verde

Marca: SISSEL

Fabricante: SISSEL GmbH

Morada do fabricante:

Bruchstr. 48 67098 Bad Dürkheim Deutschland
(Alemanha)

Distribuidor: Gerimais, Lda

Morada do Distribuidor:

Rua Francisco Botão Pereira, nº 15, Zona Industrial Rio Maior - 2040-357 RIO MAIOR qualidade@gerimais.com.

Manutenção e armazenamento:

O tapete é fácil de limpar e resistente a óleo e substâncias ácidas. Limpar com um pano húmido, detergente neutro e água fria. Não usar lixívia. As mudanças de temperatura durante o transporte ou armazenamento podem provocar a retração ou expansão da borracha. Além disso, o material pode encolher a uma temperatura ambiente inferior a 20 graus Celsius ou a temperaturas constantemente baixas. Em caso de não utilização, recomenda-se que seja armazenado num ambiente de temperatura regular. A fim de preservar a qualidade do produto, recomenda-se não expor o tapete de ginástica SISSEL® a temperaturas muito altas ou muito baixas ou à luz solar direta.

Instruções de Utilização:

Após a abertura da caixa do produto, o mesmo pode emitir um odor característico no início, que desaparecerá em pouco tempo. Se a temperatura do ambiente for relativamente alta e o cheiro do tapete for muito forte, recomendamos arejá-lo durante algum tempo antes da primeira utilização.

Recomendações: Antes de se colocar no tapete de ginástica SISSEL® pela primeira vez, seja em casa ou num ginásio tenha em atenção aos pavimentos onde vai colocar o tapete (por exemplo, linóleo, cortiça, madeira não tratada), têm uma superfície de células abertas e podem reagir à espuma NBR, encontrada em muitos tapetes desportivos ou mesmo em protetores de pavimentos. Isto pode levar a uma descoloração da superfície do pavimento, especialmente se os tapetes forem de cor escura.

Imagens do Artigo:

